



ELCOS

CAM 120 J

Código: **CAM 120 J**

Código	CAM 120 J
Marca	Elcos
Categoría	Controladores

Descripción

CENTRAL DE CONTROL Y MEDICION DE GRUPOS ELECTROGENOS - CONEXIÓN CAN BUS YA EXPERIMENTADA EN TODOS LOS MOTORES CON INYECCION ELECTRONICA DEL MERCADO

MODOS DE OPERACIÓN: MAN - AUTO - OFF - PROG

MANUAL (man): ● Arranca y para manualmente. AUTOMÁTICO (aut): ● Arranca: al cerrarle un contacto , verifica tension de generador y si se desea puede cerrar un contactor de generador. ● Para: al abrirse el contacto anterior. ● Con el dispositivo adicional dkg 171 puede transformarse en arranque y transferencia automática. (Opción a futuro según desee el cliente). BLOQUEADA (off): ● No se puede poner en marcha bajo ningun modo y si esta marchando lo para. PROGRAMACIÓN (prog.) ● Permite programar los parámetros de funcionamiento. MEDICIONES DE MOTOR Y GENERADOR

MOTOR: ● Cuenta horas parcial. ● Cuenta horas total. ● Cuenta arranques. ● Cuenta arranques fallidos. ● Cuenta revoluciones. ● Indicador de nivel de combustible. ● Voltímetro batería. ● Termómetro de agua o aceite. ● Presión de aceite. GENERADOR: ● Tres

Inversiones Cañada S.A. — ICSA

Calle 14 de Julio 1541, Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Tel: 03406 15416536 · info@icsa.com.ar · <https://icsa.com.ar>

WhatsApp: +5493406000000 — Consulta sin compromiso. Catalogo sin precios.

voltímetros de generador fase /fase y fase/neutro. ● Tres amperímetros de generador. ● Frecuencímetro. ● Kilowatímetro total y por fase. ● Varímetro total y por fase. ● Voltamperímetro total y por fase. ● Cofímetro. ● Kilowatímetro-hora. ALARMAS Y PREALARMAS DE PROTECCION MOTOR: ● Sobretemperatura agua. ● Baja presión aceite. ● Baja o alta tensión de batería. ● Reserva de combustible agotada (alarma). ● Combustible agotado (alarma y parada). ● Anomalía carga alternador de batería. ● Arranque fallido. ● Arranque de grupo con reserva batería. ● Bajo nivel líquido refrigerante. GENERADOR: ● Baja tensión. ● Alta tensión. ● Asimetría de tensiones de fases. ● Sobrecarga. ● Baja frecuencia. ● Alta frecuencia (sobrevelocidad). CONEXIÓN A PC CON SOFTWARE ZW-100 ● Visualiza e imprime: instrumentos, alarmas y sus historiales ● Arranca el motor, lo para y resetea anomalías ● Posibles conexiones: - Directa para pc cerca de la centralina. - Modem gsm para pc lejos de la centralina. - Modem normal telefónico: pc lejos centralina pero cerca red telefónica. - Multipuntos: mediante rs422 o ethernet permite gestionar hasta 8 centrales. CONEXIÓN A INTERNET: MONITOREA SIMULTANEAMENTE CAM 685 Y CAM 120 BREVE DESCRIPCIÓN DEL PANEL